

# マッチ一本 一発点火 着火炭



◎一般的によく販売されている着火材とは全く違います。  
「マッチ一本一発点火着火炭」は、これ自体が炭なので  
着火材はもちろんのこと燃料となる炭さえも必要としません。  
火お越しはとっても簡単！

マッチ1本の火で瞬間着火。うちわも要りません。  
なのに、まるでご家庭のガスコンロのような火力が・・・  
これはまさに「革命」です！！

遠赤外線効果でお料理もさらに美味しく焼きあがります。

## マッチ一本一発点火着火炭でオガ炭を「炭おこし」



### 1. 着火炭を広げその上にオガ炭を乗せる

着火炭をグリルに広げたら、その上にオガ炭を置きます。熱が一カ所に集中するように、炭は中央に固めて重なる様にセットしましょう。

### 2. 着火炭に点火し、うちわであおぐ

着火炭に四方から点火します。オガ炭に着火するまでしばらく待ち、そのあとうちわを使ってパタパタ扇ぎます。煙が立っている状態は、まだまだ不完全燃焼です。ひたすら空気を送り炎を立たせましょう。火の粉が飛び散るくらい激しく扇ぎます。

### 3. 炭火の完成

調理するのに十分な表面温度になったら完成です。また、用途に合わせて強火の炭と、弱火の炭を作っておきましょう。強火をつくる場合は炭を重ね、弱火を作る場合は炭を広げて火力を分散させます。

## ◎特徴

- ・瞬間点火で速い着火。(約10～15分)
- ・着火後そのまま燃料として約90～100分使用できます。
- ・遠赤外線効果でジューシーな焼味になります。
- ・スモークレスで匂いが気になりません。
- ・天然素材100% 成型木炭の使用で安心。

## ◎炭の着火剤として使用する場合

- ・マッチ一本一発点火着火炭の上に炭を置き、点火して下さい。
- ・マッチ一本一発点火着火炭に点火して下さい。  
(約5～7分炎が出ます)

## ◎そのまま燃料として使用する場合

- ・点火後、約15分から調理をして頂けます。